

SELECT SURFACES CÉSPED ARTIFICIAL DE CALIDAD PREMIUM - GUÍA DE INSTALACIÓN PARA CÉSPED ARTIFICIAL IMPORTANTE: LEA LAS INSTRUCCIONES CUIDADOSAMENTE Y GUÁRDELAS PARA USO FUTURO

Todo cambio o adición a los sistemas de drenaje o irrigación, cableo eléctrico o conductos de agua y gas, deben efectuarse antes de comenzar la instalación del césped. Asegúrese de dejar una vía de acceso a estos sistemas antes de instalar el césped artificial para poder tener acceso a ellos en el futuro sin dañar el césped. Todos los elementos exteriores (jardinería, iluminación, piscinas, pisos en adoquín o piedra, etc.) deberán colocarse antes de comenzar la instalación del césped. Para instalaciones de césped artificial en las proximidades de ventanas, puertas de vidrio o cualquier otro tipo de marco de vidrio, se recomienda el uso de una película antirreflejante (no incluida) para evitar daños UV, degradación y/o decoloración del césped artificial por la reflexión de la luz solar y/o calor excesivo.

MATERIALES Y HERRAMIENTAS NECESARIOS: (NO INCLUIDOS)

| Tela geotextil | Material de sub-base | Relleno para césped artificial | Esparcidor de gotas | Compactadora de placa vibradora y/o niveladora manual | Clavos de anclaje | Cinta de unión | Adhesivo para césped artificial (pegamento) | Cuchillo multiusos | Cinta métrica | Mazo | Rastrillo | Cepillo de cerdas sintéticas | Manguera |

PREPARACIÓN DEL SITIO DE TRABAJO:

Asegúrese de tener todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo material de sub-base, tela geotextil, clavos de anclaje, compactadora de placa vibradora y/o niveladora manual, mazo y rastrillo, listos antes de proceder con cada paso de instalación.

1. Retire el Material Orgánico: Comience eliminando todo material orgánico como césped, maleza, y raíces del área de instalación. Es crucial evitar fallos en la subsuperficie causados por la descomposición de la materia orgánica. Aplique la tela geotextil (una tela estabilizadora de suelo), cubriendo toda el área y asegurándose de que las piezas superpuestas estén sujetas con clavos de anclaje.
2. Aplique el Material de Sub-base: Utilizando la compactadora de placa vibradora y/o niveladora manual, proceda a aplicar el material de la sub-base. Procure obtener un mínimo de 75 mm (3 pulgadas) de material de base compactable, ajustándolo según sea necesario en función del lugar específico de instalación. Los agregados triturados como la base de hormigón o el granito descompuesto son opciones adecuadas. Utilice un rastrillo para extender uniformemente el material de base, riegue ligeramente el suelo con una manguera y, a continuación, compáctelo bien. Aunque un nivelador manual puede servir como alternativa a un compactador de placa vibratoria, tenga en cuenta que puede ser menos eficaz para lograr una compactación óptima (véase la figura B).
3. Compacte los Bordes Precisamente: Para completar la preparación del sitio de trabajo, concéntrese en compactar los bordes del área de instalación. Utilice una niveladora manual, mazo o un trozo de madera para asegurar un borde nivelado y limpio. Este paso es esencial tanto para la estética como para la estabilidad, ya que realiza el aspecto general de la instalación de césped artificial (véase la figura C).

INSTALACIÓN DEL CÉSPED ARTIFICIAL:

Asegúrese de tener los materiales y herramientas necesarios, incluyendo una cinta métrica, rollos de césped sintético, clavos de anclaje, cuchillo multiusos, cinta de unión, adhesivo para césped artificial, esparcidor de gotas y un cepillo sintético, antes de comenzar cada paso del proceso de instalación.

1. Mida y Planifique: Comience utilizando una cinta métrica para medir el espacio de instalación y planificar la ubicación de cada rollo de césped sintético. **ES FUNDAMENTAL QUE LAS HOJAS EN CADA ROLLO TENGAN LA MISMA DIRECCIÓN PARA UN ASPECTO HOMOGÉNEO.** Considere la posibilidad de optimizar el color asegurándose de que la veta del césped esté en sintonía con la estética deseada, por ejemplo: en dirección a la calle para una instalación en el jardín delantero.
2. Coloque el Césped Artificial: Coloque los rollos de césped artificial (véase la figura D) y cuádrelo en el lugar elegido para minimizar el corte y el encaje por los cuatro lados. Una vez cuadrado, fije los bordes con clavos de anclaje.
3. (Opcional) Unir los Rollos de Césped Artificial: Utilice cinta de unión y adhesivo para césped artificial y unir varias piezas del mismo. Esto ayudará a evitar que crezcan malas hierbas entre los rollos. Siga las instrucciones del fabricante y **ASEGÚRESE DE APLICAR EL ADHESIVO ANTES DE LOS CLAVOS DE ANCLAJE.**
4. Instale Clavos de Anclaje: Instale clavos de anclaje para evitar el movimiento del césped artificial (véase la figura E). Comience uniendo los rollos hacia el centro antes de asegurar el perímetro exterior. Coloque un clavo de anclaje al menos cada 62.5 cm (24.5 pulgadas) para evitar el movimiento natural. Tenga cuidado de no introducir excesivamente los clavos de anclaje en el suelo para evitar hendiduras en la superficie. Corte el césped artificial a la medida de su zona, dejando al menos 4 mm (1/8 pulgadas) de excedente para colocarlo al final de la instalación (véase la figura F). Realice cortes limpios con una cuchilla afilada.
5. Aplique Relleno: Aplique el relleno (como arena de sílice/cuarzo) para proporcionar peso al césped artificial. Utilice un esparcidor de gotas para una distribución uniforme. Siga las instrucciones del fabricante y, si usted tiene mascotas, considere el uso de relleno de zeolita para una mayor absorción de olores.
6. Cepillado de césped y Retoques Finales: Utilizando un Cepillo de cerdas sintéticas, levante manualmente las hebras del césped artificial para que queden rectas (véase la figura G). **EVITE UTILIZAR HERRAMIENTAS DE METAL O CEPILLOS DE ALAMBRE**, ya que dañarán el césped causando deshilachado y roturas.

INSTALACIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN UN BALCÓN O PATIO DE CONCRETO:

El césped artificial Select Surfaces se puede instalar en un balcón de concreto, patio o losa de concreto.

1. Prepare la Superficie: Comience despejando el espacio de todos los objetos, incluyendo muebles de exterior. Asegúrese de que la superficie de concreto esté limpia y lisa. Utilice un producto autonivelante para evitar cualquier imperfección de la superficie que podrían aparecer a través del césped artificial.
2. Planifique y Coloque el Césped Artificial: Planifique la ubicación del césped artificial y coloque los rollos como estarán posicionados. **ASEGÚRESE DE QUE LAS HOJAS CORRAN TODAS EN LA MISMA DIRECCIÓN.** Realice los cortes necesarios para que los rollos de césped artificial se ajusten al área de instalación.
3. (Opcional) Asegure con Adhesivo: Utilice adhesivo para césped artificial con el fin de fijarlo a la losa de hormigón. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante para una correcta aplicación del adhesivo.
4. Cepillado de césped y Retoques Finales: Utilizando un Cepillo de cerdas sintéticas, levante manualmente las hebras del césped artificial para que queden rectas (véase la figura G). **EVITE UTILIZAR HERRAMIENTAS DE METAL O CEPILLOS DE ALAMBRE**, ya que dañarán el césped causando deshilachado y roturas.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO:

- Retire hojas, polvo y otros desechos: Los árboles y demás elementos cerca del área en donde se instaló el césped pueden causar que caigan hojas, haya desechos de animales y otros objetos, sobre el césped. Se recomienda rociar con agua el césped artificial una vez al mes para eliminar el polvo, hojas, etc. Los objetos más grandes, como hojas grandes o rocas, pueden recogerse con la mano o con un rastrillo, no utilice herramientas metálicas ni cepillos con cerdas de metal. El pasar el rastrillo o escoba sobre el césped también ayudará a que las brizas estén siempre en posición vertical. Todo desecho orgánico deberá eliminarse lo más rápido posible ya que si se acumula se creará un ambiente propicio para el crecimiento de mala hierba. (Herramientas de limpieza no incluidas).
- No conduzca vehículos sobre el Césped Artificial Select Surfaces.
- No utilice químicos, herbicidas o pesticidas sobre el césped artificial.
- No camine sobre el césped artificial con botas de fútbol.
- No permita que la goma de mascar toque el césped ya que ésta puede dañar seriamente el césped artificial, así mismo evite en su totalidad las quemaduras de cigarrillos.
- No permita que la orina u otros desechos animales toquen el césped artificial, si esto ocurre, inmediatamente retire los desechos y limpie completamente la parte afectada del césped con agua.
- Elimine las manchas: La mayoría de las manchas se eliminan con agua.

GARANTÍA (NO VÁLIDA EN MÉXICO)

El Césped Artificial Select Surfaces está cubierto por una garantía de 10 años al cliente original, en caso de que el color del césped se destiña por exposición directa a la luz solar por más de un 15% medido contra el producto original. Las condiciones que se mencionan a continuación aplican a la garantía y la anularán si no se efectúan como se indica:

- El césped artificial debe instalarse siguiendo las instrucciones proporcionadas por el fabricante. El cliente debe seguir las indicaciones en cuanto al cuidado y mantenimiento del césped.
- Si se desea hacer válida la garantía, debe efectuarse la reclamación dentro de los 30 días de haberse encontrado el defecto de fábrica o darse cuenta de que el color se está destiñendo.
- El fabricante se reserva el derecho de designar a un representante de la compañía para inspeccionar el césped en cuestión y tomar una muestra para efectuar un análisis.
- La garantía aplica solamente si el césped artificial se instala en áreas residenciales y si se instala correctamente siguiendo las instrucciones. El Césped Artificial Select Surfaces no debe utilizarse en áreas de uso deportivo.
- La garantía incluye el material de repuesto, pero NO incluye los costos de mano de obra ni costos secundarios.
- Se debe presentar una prueba de compra, el recibo o factura, para solicitar hacer válida la garantía.
- La garantía aplica solamente al comprador original y no es transferible.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

La garantía no cubre ningún daño, degradación, problemas y/o defectos causados por:

- Daños ultravioletas, degradación, y/o decoloración causada por el calor excesivo, así como, pero no limitado a, la reflexión de la luz solar de ventanas, puertas de vidrio y cualquier otro tipo de marcos de vidrio.
- Cambios ocurridos como resultado del uso de arena o relleno, tierra atrapada entre las capas de la instalación, fibras enredadas o compresión.
- Defectos en el sistema de drenaje o deficiencia en la capa bajo la superficie del césped o en las áreas aledañas.
- Uso de calzado inapropiado.
- Quemaduras, cortes, accidentes, actos de vandalismo, abuso de uso, negligencia, descuido o abandono.
- Desgaste o abrasión por problemas causados debido a la capa bajo la superficie del césped.
- Fallas en lo relativo a la aplicación de adhesivos o sistemas para unir los rollos de césped.
- Fallas en el sistema de relleno o en el agregado utilizado como material de base.
- Uso de productos químicos de limpieza, herbicidas o pesticidas.
- Instalación, cuidado o mantenimiento inadecuado.
- Uso de productos de limpieza inadecuados.
- Causas de fuerza mayor.

Para obtener ayuda con la instalación o para comprar cinta de costura, adhesiva o uñas en U adicionales. Por favor contáctenos al número de teléfono 1 855-250-8167 a nuestro departamento de servicio al cliente, o escribanos a las siguientes direcciones de correo electrónico techsupport@selectsurfaces.ca / warranty@selectsurfaces.ca. También puede visitar nuestra página web www.selectsurfaces.ca para información adicional. (Teléfono y servicio no válidos en México).

IMPORTADO POR: COMERCIALIZADORA MÉXICO AMERICANA, S. de R.L. de C.V.
DIRECCIÓN: AV. NEXTENGO NO. 78, COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN, AZCAPOTZALCO, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO C.P. 02770
R.F.C. CMA 9109119L0
TEL.: 58 99 12 00 EXT. 31616
MODELO: SCGRA0421
HECHO EN VIETNAM

